Anleitung

Mosaik - Seerosen-Brunnen

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Hartschaum, ca. 500 x 247 mm, ca. 6 mm stark, weiß	870540	2
Kiefer-/Nadelholz Rechteckleisten ca. 50 x 20 x 5 mm, natur	635217	2
Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	2
Mosaik Softglas polygonal 200 g, lila-mix	594596	2
Mosaik-Crash Glas 500 g, bunt	563304	alternativ
Scherben-Mosaik mini 200 g, grün-mix	563588	5
Mosaik-Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	2
Solarbrunnen (Werkpackung)	124155	1
Edding Permanentspray 200 ml, matt pastellrosa	649431	1
Edding Permanentspray 200 ml, mauve matt	649419	1
Gegossene Solarzelle	124258	1
Litzendraht 100 m, schwarz	245442	1
Isolierband 8er-Set	308175	1
Mosaik-Fugenfinish 100 ml	547728	1
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Kraft-Mosaikzange	306612	1
Styropor®- und Hartschaumschneider	305672	1
Ersatzschneidedraht für N°305672	305683	nach Bedarf
Mignon-Batterien 1,5 V für N°305672	210625	4
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Waage oder Messbecher, Esslöffel, Rührbecher, (Einweg)Handschuhe, Spachtel, Küchenrolle, Schwamm, Tuch, Mosaikzange, Klebeband, Handsäge, Lineal, Stift, Schere, Bohrmaschine, Seitenschneider, Laubsäge, Hammer, Lötkolben, 3,7 V-Batterie (alternativ zur Solarzelle), Hartschaumschneider (oder Cuttermesser)		

Anleitung

Mosaik-Seerosenblatt

1. Beide Hartschaumplatten mit Klebeband rückseitig, der Länge nach fixieren.
2. Seerosenblatt, Brunnenöffnung und Bohrungen für die Brunnenschalen (Blütenblätter) aufzeichnen.
3. Motiv und Öffnungen mit Styroporschneider und Cuttermesser ausschneiden.
4. Rechteckleisten anhand der Motivgröße ablängen.
5. Die Leisten zur Verstärkung mit Silikonkleber auf die Rückseite des Hartschaum-Modells aufkleben.
6. Klebeflächen über Nacht trocknen lassen.

7. Mosaikfläche nach Grundanleitung fertigen.

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

TIPP! Zum Schutz Mosaikfläche mit Fugenfinish bestreichen.

Solarbrunnen

1. Solarbrunnen(N°124155) nach Produktanleitung arbeiten.
2. Brunnen mit Farbspray colorieren, Farbauftrag trocknen lassen.

3. Solar-Wasserpumpe nach Produktanleitung bauen.
4. Die Drähte zur Energiequelle können mit Hilfe von Litzendraht und Isolierband verlängert werden.
5. Solarzelle oder Batterie (3,7 V-Batterie) an die Pumpe anschließen.

6. Halterungen der drei Brunnenschalen (Blütenblätter) durch die Bohrungen der Mosaikfläche stecken.
7. Kunststoff-Schlauch der Solar-Wasserpumpe an die Halterung des höchsten Blütenblatts stecken.
8. Alle Halterungen der Blütenblätter im Brunnengehäuse fixieren (siehe Produktanleitung Solarbrunnen).
9. Pumpe in den Schacht stellen und verdecken.
10. Mosaik-Motiv auf den Brunnen auflegen.
11. Kontrollieren der Brunnenschalen damit das Wasser zirkulieren kann.

TIPP! Der Brunnen kann in der Wohnung sowie im Garten genutzt werden. Für den Garten, Blatt-Motiv auf den Boden auflegen, Brunnengehäuse etwas im Boden versenken. Vor Frost schützen!

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!